

Part I

EF-45NC 紹介

設置方法

株式会社コムワークス

世界初 全面 LCD Displayを 適用して ユーザー 便利性を 最大化

入退制御, 勤怠管理, セキュリティ認証, フィンテック, ヘルスケア, 出入国管理 など 多様な アプリケーション に 適用が容易



EF-45NC インターフェース

自然で直感的な方法を通じた認証方式で、ユーザーに最適な便利性を提供 LCDモニターに表示されるユーザーの実際顔で提供されるガイド方式で誰でも簡単で抵抗感なく使用

色で区別される便利なユーザーガイド





STEP01 装置に1メートル以内までの 距離に移動します。

STEP02 モニターに表示されるガイドボックス内に 顔を配置します。 (装置から35~45cmの距離範囲)

STEP03 ボックスが青の場合は少し近 づき、赤の場合は、少し後ろ に下がってください。



近づいてください



良い位置です



下がってください

不便感のない、最適な認証距離



・ 虹彩キャプチャ範囲:登録モード35~45cm/認証モード30~45cm
・ 顔キャプチャ範囲:登録モード50~80cm/認証モード50~80cm





- ① 出勤ボタン (F1)
- ② 退勤ボタン (F2)
- ③ 基他ボタン (F3)
- ④ 外出 ボタン (F4)
- ⑤ 復帰 ボタン (F5)
- ⑥ インターホン 呼出ボタン (F6)
- ⑦ 虹彩認識 動作確認

- ⑧ 顏認識 動作確認
- ⑨ PC Software接続確認
- 10 IP ネットワーク接続確認
- ⑪ シリアル 接続確認
- 12 日付, 時計
- ① ユーザー 情報管理
- ④ 環境 設定

ユーザー登録方法

1. ユーザーボタンを押す	2. (+) 登録オ	ドタンを押す	3. 名前を入	、力して 登録オプシ	ョン 設定
())))))))))))))))))))))))))))))))))))	f	ユーザー登録	ئ	ユーザー登録	Ð
Lib 03 [™] 26 [№]	ID 1 名前	管理者 ケ*ル-プ*未使用	D 1 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■	管理者 5 [°] 14-7 [°] 未使用	•
13 06 2019	個人 未使用	・バイパスカード	個人未能	使用 ▼ バイパスカード	
	虹彩+顔	カード 個人番号	虹彩+顔	カード 個人者	号
	→ 登録	 ✓ 顏 ● 眼鏡着用 ✓ 両眼 ▶ 片眼許可 	 登録		音用 午可
<u>ユーリー 訳ル</u> 其他 呼止	×取消	✓確認	×取消	✓確認	

4. (+) 登録ボタンを 押して 生体情報登録 5. 確認を押して登録完了 (再撮影は, リセットボタンを押して撮影)

A	ユーザー登録 ち		※ 虹彩 イメージ の点数は?
ID 1	管理者 が IL-7 [*] 主使田 🔹		- 目をどれだけ大きく開いたか
個人未使用	 ✓ バイパスカード 		<u> 90</u> - <u>60 以下 (虹彩多く隠れている場合)</u>
虹彩+顔	カード 個人番号		キャプチャがされないのが原則だが,
→ 登録	 ✓ 顔 ● 眼鏡着用 ✓ 両眼 片眼許可 	撮 影か元∫しました	60 以下のイメージは、数字が赤く表示され、再撮影が
×取消		 ひ リセット × 取消 ✓ 確認 	と思いていた。 必要(リセットボタン)

◆ ユーザー 登録の際に, 管理者を チェックすると そのユーザーが 管理者として設定されます。.

→ 管理者と設定されたユーザーだけ 設定 メニューにアクセス出来る 権限があるので 注意!

◆ Bypass cardを 選択すると カードだけでも 出入可能